

SIGMA

TIPS & TRICKS:

Blixt:

- **Manualer, Engelsk:**
[Blixt Bruksanvisningar EF+610 DG ST/610 DG Super](#)
- **Zoomar INTE**
Kontrollera så att INTE vidvinkelskivan är nerfälld.
- **Zoomreflektor justeras den för 1,7x på APS-C**
Nej, blixterna är anpassade för 24x36mm, täcker en bredare bildvinkel.

Kamera:

- **Felkod, visar inte live-view mm.**
Kontrollera med vår serviceavdelning om objektivets firmware måste uppdateras.

Objektiv:

- **Fokuserar inte:**
Kolla så att eventuell AF/MF omkopplare står i AF-läge

Macro:

- **Fel bländarvärde?**
Macro-objektiv kan INTE ge full bländaröppning på korta avstånd, detta justeras med automatik av kameran beroende på fotograferingsavstånd, det är INGET fel på objektivet.
- **Macro, oskarpa bilder?**
Macro-objektiv ger VÄLDIGT korta skärpedjup, vilket innebär att minsta förflyttning i relation till motivet vilket gör att skärpan "flyttas" från det tänkta avståndet.

Använd stativ samt fjärr-/trådlösare för bästa resultat