



2. Fäst mikrofonen i dina kläder (se tidigare instruktioner).
3. Flytta strömbrytaren på nätaggregatet till kamerainställningen (på) och börja sedan spela in.



Problem	Lösning
Mikrofonen slås inte på	Batteriet kan vara felaktigt insatt i batterifacket. Öppna batterifacket och se till att batteriet är korrekt installerat. Batteriet kan vara urladat. Byt ut det mot ett nytt. Se avsnittet Specifikationer för kompatibel ersättning. Batteripolererna är smutsiga. Öppna batterifacket och rengör polerna med en bomullspinne.
Batteriet laddas ur	Mikrofonen länmas på i (kameraposition). Stäng av mikrofonen genom att flytta omkopplaren till läget Av / Smartphone... Du använder mikrofonen i extremt varma eller kalla förhållanden vilket dränerar det snabbt.
För mycket omgivande ljud tas upp	Se till att mikrofonen är så nära motivet som möjligt. En viss mängd omgivande ljud är oundviklig i högljudda miljöer.

Givare	Elektrisk kondensator
Polaritetsmönster	Rundstrålande
Frekvensomfång	65 Hz-18 KHz
Signalljud	74 dB SPL
Känslighet	-30 dB/1/3 dB (OAE)/VPa, 1 kHz
Utgångsimpedans	1000 Ohm eller mindre
Batterityp	LR44 ingår (kompatibel med LR44, 357 och SR44)
Anslutning	35 mm (1 1/8 ") 4-polig guldplugg
Mått	Mikrofon: 18,00 mmH x 8,30 mm B x 830 mm D- kabel: 6,0 m
Vikt	Mikrofon: 2,5 g Strömmodul: 16g

Viktiga säkerhetsinstruktioner

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte denna mikrofon nära vatten
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
8. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal.
Service krävs när apparaten har skadats på något sätt, såsom att vätska har spillts eller föremål har fallit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.
9. För att skydda enheten från skador eller funktionsfel, utsätt inte den här enheten för regn, fukt eller för hög luftfuktighet.
10. Batterier får inte utsättas för kraftig värme som direkt solljus, eller delas i en het bäl.
11. För försiktig när du använder mikrofonen runt föremål som rör sig eller i andra situationer där kabeln plötsligt kan dras.
12. Vira ALDRIG mikrofonkabeln runt halsen eller någon del av kroppen.

Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.

- Clip-on-mikrofon för smartphones, kameror, videokameror, ljudinspelare, datorer och andra ljud- / videospelingsenheter
- Högkvalitativ kondensatormikrofon, perfekt för korrekt röstinspelning
- Rundstrålade upptagningsmönster för flexibel och enkel användning
- Lågt hanteringsljud

BOYA AUDIO EQUIPMENT (SHENZHEN) CO. LIMITED
Add: A16 building, New Material Industrial Park of Song Valley Power, Guanlan Town, Shenzhen, China
Tel: (86)0755-28435910
Email: sales@boya-mic.com

博雅音频器材(深圳)有限公司
地址: 中国深圳市观澜镇桂谷动力新材料工业园区A16栋
电话: (86) 0755-28435910
电子邮件: sales@boya-mic.com