

PL EN DE FR ES PT IT CZ SK SL EE LT LV
NB FI HU RO AR RU EL HR SV DA NL TR BG

BEAUTIFLY



Looking glass light

Mirror
series

User manual



/beautifly.global



/beautifly_global




/@beautifly.global




/@beautifly.global

f1



f2



f3

facebook.com/beautifly.global

youtube.com/@beautifly.global



Cechy lustra: Z jednej strony zwykłe lustro, z drugiej lustro powiększające x3 z oświetleniem LED
Bateria: 4xAAA (nie dołączone do zestawu)



Bezpieczeństwo: Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj założeń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis elementów:

1. Przycisk włącz/wyłącz.
2. Światła LED.
3. Lustro.
4. Komora na baterie.
5. Podstawa.

Instrukcja obsługi:

1. Obróć pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją z podstawy (zgodnie z oznaczeniem OPEN/CLOSE).
2. Otwórz komorę na baterie i włóż 4 baterie typu AAA, następnie zamknij komorę.
3. Dopasuj zatrzaski na pokrywce do zaczepów na podstawie.
4. Następnie zamknij i przekręć w prawo – upewnij się, że lustro są zamknięte przed użyciem.
5. Wciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie LED.
6. Po użyciu zawsze ustaw przełącznik w pozycji "OFF".

Jak czyścić lustro?

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed czyszczeniem.
2. Przetrzyj powierzchnię miękką, wilgotną ściereczką, a następnie osusz suchą ściereczką. Na koniec użyj welurowej ściereczki, aby wypolerować lustro.

Instrukcje bezpieczeństwa:

1. Nie zanurzać produktu w wodzie ani innych cieczach; chronić przed wodą i trzymać z dala od dzieci.
2. Wyłączyć światła LED przed czyszczeniem.
3. Nie umieszczać ani nie używać w pobliżu wody, aby uniknąć ich zanurzenia do wody.
4. W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu, nie dokonywać samodzielnych napraw – należy skontaktować się z serwisem.
5. Urządzenia elektryczne nie są przeznaczone dla osób z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi czy umysłowymi (w tym dzieci), lub brakiem doświadczenia i wiedzy – chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania.
6. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniami elektrycznymi bez opieki dorosłych.
7. Nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła, ognia ani łatwopalnych materiałów.
8. Aby uniknąć skaleczeń skóry, nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny – oddaj go do serwisu.
9. Lustro to delikatny produkt – obchodź się z nim ostrożnie i przechowuj we właściwy sposób.
10. Nie używaj lustra, jeśli jest pęknięte lub uszkodzone.
11. Jeśli produkt się stłukł – nie dotykaj odłamków rękami.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

Mirror Features: One side is a regular mirror, the other side is a x3 magnifying mirror with LED lighting
Battery: 4xAAA (not included)



Safety: Before using the product, read this user manual and follow the instructions contained therein when using the device.

Description of elements:

1. On/off button.
2. LED lights.
3. Mirror.
4. Battery compartment.
5. Base.

Operating instructions:

1. Turn the cover counterclockwise and remove it from the base (as marked OPEN/CLOSE).
2. Open the battery compartment and insert 4 AAA batteries, then close the compartment.
3. Align the latches on the cover with the hooks on the base.
4. Then close and turn clockwise - make sure the mirrors are closed before use.
5. Press the ON/OFF button to turn the LED lights on or off.
6. Always set the switch to the "OFF" position after use.

How to clean the mirror?

1. Make sure the device is turned off before cleaning.
2. Wipe the surface with a soft, damp cloth, then dry with a dry cloth. Finally, use a velvet cloth to polish the mirror.

Safety instructions:

1. Do not immerse the product in water or other liquids; protect against water and keep out of the reach of children.
2. Turn off the LED lights before cleaning.
3. Do not place or use near water to avoid immersion in water.
4. In case of product malfunction or damage, do not repair yourself - contact the service center.
5. Electrical appliances are not intended for people with physical, sensory or mental limitations (including children), or lack of experience and knowledge - unless they are supervised or have been given appropriate instructions on how to use them safely.
6. Children should not play with electrical appliances without adult supervision.
7. Do not place the product near sources of heat, fire or flammable materials.
8. To avoid skin injuries, do not use the product if it is damaged or incomplete - return it to a service center.
9. The mirror is a delicate product - handle it with care and store it properly.
10. Do not use the mirror if it is cracked or damaged.
11. If the product breaks - do not touch the fragments with your hands.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

Spiegelfunktionen: Eine Seite ist ein normaler Spiegel, die andere ein 3-fach vergrößernder Spiegel mit LED-Beleuchtung.

Batterie: 4 x AAA (nicht im Lieferumfang enthalten).



Sicherheit: Lesen Sie vor der Verwendung dieses Benutzerhandbuchs und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Beschreibung der Elemente:

1. Ein-/Ausschalter.
2. LED-Leuchten.
3. Spiegel.
4. Batteriefach.
5. Basis.

Bedienungsanleitung:

1. Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie von der Basis ab (siehe Markierung „ÖFFNEN/SCHLIESSEN“).
2. Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie 4 AAA-Batterien ein und schließen Sie das Fach.
3. Richten Sie die Verriegelungen der Abdeckung an den Haken an der Basis aus.
4. Schließen Sie die Abdeckung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Stellen Sie sicher, dass die Spiegel vor der Verwendung geschlossen sind.
5. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die LED-Leuchten ein- oder auszuschalten.
6. Stellen Sie den Schalter nach Gebrauch immer auf „AUS“.

Wie reinige ich den Spiegel?

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der Reinigung ausgeschaltet ist.
2. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Polieren Sie den Spiegel anschließend mit einem Velourstuch.

Sicherheitshinweise:

1. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Schützen Sie es vor Wasser und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Schalten Sie die LED-Leuchten vor der Reinigung aus.
3. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser auf und verwenden Sie es nicht, um ein Eintauchen in Wasser zu vermeiden.
4. Bei Fehlfunktionen oder Beschädigungen reparieren Sie das Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst.
5. Elektrogeräte sind nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen (einschließlich Kinder) oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt – es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben entsprechende Anweisungen zur sicheren Verwendung erhalten.
6. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen mit Elektrogeräten spielen.
7. Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, Feuer oder brennbaren Materialien.
8. Um Hautverletzungen zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder unvollständig ist. Bringen Sie es zu einem Servicecenter zurück.
9. Der Spiegel ist ein empfindliches Produkt. Gehen Sie vorsichtig damit um und lagern Sie ihn ordnungsgemäß.
10. Verwenden Sie den Spiegel nicht, wenn er Risse oder Beschädigungen aufweist.
11. Falls das Produkt zerbricht, berühren Sie die Bruchstücke nicht mit den Händen.

Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten [Seite 2 - f2]:

Caractéristiques du miroir: Un côté est un miroir classique, l'autre est un miroir grossissant x3 avec éclairage LED
Pile: 4 piles AAA (non fournies)



Sécurité: Avant d'utiliser le produit, veuillez lire ce manuel d'utilisation et suivre les instructions qui y figurent.

Description des éléments:

1. Bouton marche/arrêt.
2. Voyants LED.
3. Miroir.
4. Compartiment à piles.
5. Base.

Mode d'emploi:

1. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de la base (comme indiqué sur l'étiquette « OPEN/CLOSE »).
2. Ouvrez le compartiment à piles et insérez 4 piles AAA, puis fermez le compartiment.
3. Alignez les loquets du couvercle avec les crochets de la base.
4. Fermez ensuite le miroir et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que les miroirs sont fermés avant utilisation.
5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre les voyants LED.
6. Toujours placer l'interrupteur sur la position « OFF » après utilisation.

Comment nettoyer le miroir?

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le nettoyer.
2. Essuyez la surface avec un chiffon doux et humide, puis séchez avec un chiffon sec. Enfin, utilisez un chiffon en velours pour polir le miroir.

Conseils de sécurité:

1. Ne pas immerger le produit dans l'eau ou tout autre liquide ; protéger de l'eau et tenir hors de portée des enfants.
2. Éteindre les LED avant le nettoyage.
3. Ne pas placer ni utiliser à proximité de l'eau pour éviter toute immersion.
4. En cas de dysfonctionnement ou de dommage du produit, ne le réparez pas vous-même ; contactez le service après-vente.
5. Les appareils électriques ne sont pas destinés aux personnes présentant des limitations physiques, sensorielles ou mentales (y compris les enfants), ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions appropriées sur leur utilisation en toute sécurité.
6. Les enfants ne doivent pas jouer avec les appareils électriques sans la surveillance d'un adulte.
7. Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur, de feu ou de matériaux inflammables.
8. Pour éviter toute blessure cutanée, n'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou incomplet ; retournez-le à un centre de service.
9. Le miroir est un produit fragile ; manipulez-le avec précaution et rangez-le correctement.
10. N'utilisez pas le miroir s'il est fissuré ou endommagé.
11. En cas de casse, ne touchez pas les fragments avec les mains.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]:

Características del espejo: Un lado es un espejo normal y el otro un espejo de aumento de x3 con iluminación LED.
Pilas: 4 pilas AAA (no incluidas).



Seguridad: Antes de usar el producto, lea este manual de usuario y siga las instrucciones que contiene.

Descripción de los elementos:

1. Botón de encendido/apagado.
2. Luces LED.
3. Espejo.
4. Compartimento de las pilas.
5. Base.

Instrucciones de uso:

1. Gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y retirela de la base (como se indica con la indicación "ABRIR/CERRAR").
2. Abra el compartimento de las pilas, inserte 4 pilas AAA y ciérrela.
3. Alinee los pestillos de la tapa con los ganchos de la base.
4. Cierre y gire en sentido horario. Asegúrese de que los espejos estén cerrados antes de usarlos.
5. Pulse el botón de encendido/apagado para encender o apagar las luces LED.
6. Coloque siempre el interruptor en la posición "OFF" después de usarlo.

¿Cómo limpiar el espejo?

1. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de limpiarlo.
2. Limpie la superficie con un paño suave y húmedo y séquela con un paño seco. Finalmente, utilice un paño de terciopelo para pulir el espejo.

Instrucciones de seguridad:

1. No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos; protéjalo del agua y manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Apague las luces LED antes de limpiarlo.
3. No lo coloque ni lo utilice cerca del agua para evitar la inmersión.
4. En caso de mal funcionamiento o daño del producto, no lo repare usted mismo; póngase en contacto con el servicio técnico.
5. Los aparatos eléctricos no están destinados a personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales (incluidos los niños), o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones adecuadas sobre cómo utilizarlos de forma segura.
6. Los niños no deben jugar con aparatos eléctricos sin la supervisión de un adulto.
7. No coloque el producto cerca de fuentes de calor, fuego ni materiales inflamables.
8. Para evitar lesiones en la piel, no utilice el producto si está dañado o incompleto; devuélvalo a un centro de servicio.
9. El espejo es un producto delicado: manipúlelo con cuidado y guárdelo adecuadamente.
10. No utilice el espejo si está agrietado o dañado.
11. Si el producto se rompe, no toque los fragmentos con las manos.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:

Características do Espelho:

Um dos lados é um espelho comum e o outro é um espelho com uma ampliação de x3 e iluminação LED.

Pilhas:

4 pilhas AAA (não incluídas).



Segurança: Antes de utilizar o produto, leia este manual do utilizador e siga as instruções nele contidas.

Descrição dos elementos:

1. Botão de ligar/desligar.
2. Luzes LED.
- 3.º Espelho.
- 4.º Compartimento das pilhas.
- 5.º Base.

Instruções de operação:

1. Rode a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-a da base (conforme marcado como ABRIR/FECHAR).
- 2.º Abra o compartimento das pilhas e insira 4 pilhas AAA e, em seguida, feche o compartimento.
- 3.º Alinhe os fechos da tampa com os ganchos da base.
4. De seguida, feche e rode no sentido dos ponteiros do relógio - certifique-se de que os espelhos estão fechados antes de utilizar.
- 5.º Prima o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar ou desligar as luzes LED.
6. Coloque sempre o interruptor na posição "OFF" após a utilização.

Como limpar o espelho?

1. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes da limpeza.
- 2.º Limpe a superfície com um pano macio e húmido e, em seguida, seque com um pano seco. Por fim, utilize um pano aveludado para polir o espelho.

Instruções de segurança:

1. Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos; proteja-o contra a água e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- 2.º Desligue as luzes LED antes da limpeza.
3. Não coloque nem utilize perto de água para evitar a imersão.
4. Em caso de avaria ou danos no produto, não o repare por conta própria; contacte a assistência técnica.
- 5.º Os aparelhos elétricos não se destinam a pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais (incluindo crianças), ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções adequadas sobre como utilizá-los em segurança.
6. As crianças não devem brincar com aparelhos elétricos sem a supervisão de um adulto.
7. Não coloque o produto perto de fontes de calor, fogo ou materiais inflamáveis.
8. Para evitar lesões na pele, não utilize o produto se estiver danificado ou incompleto - devolva-o a uma assistência técnica autorizada.
- 9.º O espelho é um produto delicado - manuseie-o com cuidado e guarde-o adequadamente.
10. Não utilize o espelho se estiver rachado ou danificado.
11. Se o produto se partir, não toque nos fragmentos com as mãos.

Mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f2]:

Caratteristiche dello specchio: Un lato è uno specchio normale, l'altro è uno specchio ingranditore x3 con illuminazione a LED

Batteria: 4 batterie AAA (non incluse)



Sicurezza: Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale d'uso e seguire le istruzioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione degli elementi:

1. Pulsante di accensione/spegnimento.
2. Luci a LED.
3. Specchio.
4. Vano batterie.
5. Base.

Istruzioni per l'uso:

1. Ruotare il coperchio in senso antiorario e rimuoverlo dalla base (come indicato con OPEN/CLOSE).
2. Aprire il vano batterie e inserire 4 batterie AAA, quindi chiudere il vano.
3. Allineare i fermi sul coperchio con i ganci sulla base.
4. Quindi chiudere e ruotare in senso orario - assicurarsi che gli specchi siano chiusi prima dell'uso.
5. Premere il pulsante ON/OFF per accendere o spegnere le luci a LED.
6. Dopo l'uso, portare sempre l'interruttore in posizione "OFF".

Come pulire lo specchio?

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di pulirlo.
2. Pulire la superficie con un panno morbido e umido, quindi asciugare con un panno asciutto. Infine, utilizzare un panno vellutato per lucidare lo specchio.

Istruzioni di sicurezza:

1. Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi; proteggere dall'acqua e tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Spegnerle le luci a LED prima della pulizia.
3. Non posizionare o utilizzare il prodotto vicino all'acqua per evitare l'immersione in acqua.
4. In caso di malfunzionamento o danneggiamento del prodotto, non ripararlo autonomamente, ma contattare il centro assistenza.
5. Gli apparecchi elettrici non sono destinati a persone con limitazioni fisiche, sensoriali o mentali (bambini inclusi) o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni adeguate su come utilizzarli in sicurezza.
6. I bambini non devono giocare con gli apparecchi elettrici senza la supervisione di un adulto.
7. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore, fuoco o materiali infiammabili.
8. Per evitare lesioni cutanee, non utilizzare il prodotto se danneggiato o incompleto: restituirlo a un centro di assistenza.
9. Lo specchio è un prodotto delicato: maneggiarlo con cura e conservarlo correttamente.
10. Non utilizzare lo specchio se è rotto o danneggiato.
11. Se il prodotto si rompe, non toccare i frammenti con le mani.

Ulteriori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

Vlastnosti zrcátka:

Jedna strana je běžné zrcátko, druhá strana je zrcátko s 3 násobným zvětšením a LED osvětlením
4× AAA (nejsou součástí balení)



Baterie:

Bezpečnost: Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte pokyny v ní uvedené.

Popis prvků:

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí.
2. LED světla.
3. Zrcátko.
4. Příhrádka na baterie.
5. Základna.

Návod k obsluze:

1. Otočte kryt proti směru hodinových ručiček a sejměte jej ze základny (označeno OPEN/CLOSE).
2. Otevřete příhrádku na baterie a vložte 4 baterie AAA, poté příhrádku zavřete.
3. Zarovnejte západky na krytu s háčky na základně.
4. Poté zavřete a otočte ve směru hodinových ručiček - před použitím se ujistěte, že jsou zrcátka zavřena.
5. Stisknutím tlačítka ON/OFF zapnete nebo vypnete LED světla.
6. Po použití vždy nastavte spínač do polohy "OFF".

Jak čistit zrcadlo?

1. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
2. Povrch otřete měkkým, vlhkým hadříkem a poté jej osušte suchým hadříkem. Nakonec zrcadlo vyleštěte velurovým hadříkem.

Bezpečnostní pokyny:

1. Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin; chraňte jej před vodou a uchovávejte mimo dosah dětí.
2. Před čištěním vypněte LED světla.
3. Neumísťujte ani nepoužívejte v blízkosti vody, abyste zabránili ponoření do vody.
4. V případě poruchy nebo poškození výrobku jej neopravujte sami - kontaktujte servisní středisko.
5. Elektrické spotřebiče nejsou určeny pro osoby s fyzickým, smyslovým nebo mentálním omezením (včetně dětí) nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí - pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty odpovídající pokyny k jejich bezpečnému používání.
6. Děti by si neměly hrát s elektrickými spotřebiči bez dozoru dospělé osoby.
7. Neumísťujte výrobek do blízkosti zdrojů tepla, ohně nebo hořlavých materiálů.
8. Abyste předešli poranění kůže, nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo neúplný – vraťte jej do servisního střediska.
9. Zrcadlo je choullostivý výrobek – zacházejte s ním opatrně a správně jej skladujte.
10. Nepoužívejte zrcadlo, pokud je prasklé nebo poškozené.
11. Pokud se výrobek rozbije – nedotýkejte se úlomků rukama.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 – f2]:

Vlastnosti zrkadla:

Jedna strana je bežné zrkadlo, druhá strana je 3-násobné
zväčšovacie zrkadlo s LED osvetlením
4xAAA (nie sú súčasťou balenia)



Batérie:

Bezpečnosť: Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod na použitie a pri používaní zariadenia dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Popis prvkov:

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia.
2. LED svetlá.
3. Zrkadlo.
4. Priestor na batérie.
5. Základňa.

Návod na obsluhu:

1. Otočte kryt proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho zo základne (označené OPEN/CLOSE).
2. Otvorte priehradku na batérie a vložte 4 batérie AAA, potom priehradku zatvorte.
3. Zarovnajcie západky na kryte s háčikmi na základni.
4. Potom zatvorte a otočte v smere hodinových ručičiek - pred použitím sa uistite, že zrkadlá sú zatvorené.
5. Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete alebo vypnete LED svetlá.
6. Po použití vždy prepínate prepínač do polohy "OFF".

Ako čistiť zrkadlo?

1. Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
2. Povrch utrite mäkkou, vlhkou handričkou a potom ho osušte suchou handričkou. Nakoniec zrkadlo vyleštíte veľkou oválnou handričkou.

Bezpečnostné pokyny:

1. Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín; chráňte ho pred vodou a uchovávajte mimo dosahu detí.
2. Pred čistením vypnite LED svetlá.
3. Neumiestňujte ani nepoužívajte v blízkosti vody, aby ste predišli ponoreniu do vody.
4. V prípade poruchy alebo poškodenia výrobku ho neopravujte sami - kontaktujte servisné stredisko.
5. Elektrické spotrebiče nie sú určené pre osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami (vrátane detí) alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí - pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali príslušné pokyny, ako ich bezpečne používať.
6. Deti by sa nemali hrať s elektrickými spotrebičmi bez dozoru dospelých osoby.
7. Neumiestňujte výrobok do blízkosti zdrojov tepla, ohňa alebo horľavých materiálov.
8. Aby ste predišli poraneniu pokožky, nepoužívajte výrobok, ak je poškodený alebo neúplný – vráťte ho do servisného strediska.
9. Zrkadlo je chĺstivý výrobok – zaobchádzajte s ním opatrne a správne ho skladujte.
10. Nepoužívajte zrkadlo, ak je prasknuté alebo poškodené.
11. Ak sa výrobok rozbije – nedotýkajte sa úlomkov rukami.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 – f2]:

Značilnosti ogledala:

Ena stran je običajno ogledalo, druga stran pa je 3-kratno povečevalno ogledalo z LED osvetlitvijo 4×AAA (niso priložene)

SL

Baterije:

Varnost: Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte navodila v njem.

Opis elementov:

1. Gumb za vklop/izklop.
2. LED luči.
3. Ogledalo.
4. Predal za baterije.
5. Podstavek.

Navodila za uporabo:

1. Obmite pokrov v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite s podstavka (kot je označeno z ODPRTO/ZAPRTO).
2. Odprite predal za baterije in vstavite 4 AAA baterije, nato pa zaprite predal.
3. Poravnajte zapaha na pokrovu s kavli na podstavku.
4. Nato zaprite in obmite v smeri urinega kazalca - pred uporabo se prepričajte, da so ogledala zaprta.
5. Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP, da vklopite ali izklopite LED luči.
6. Po uporabi stikalo vedno nastavite v položaj "IZKLOP".

Kako očistiti ogledalo?

1. Pred čiščenjem se prepričajte, da je naprava izklopljena.
2. Površino obrišite z mehko, vlažno krpo, nato pa jo posušite s suho krpo. Na koncu ogledalo spolirajte z žametno krpo.

Varnostna navodila:

1. Izdelka ne potaplajte v vodo ali druge tekočine; zaščitite ga pred vodo in ga hranite izven dosega otrok.
2. Pred čiščenjem ugasnite LED luči.
3. Ne postavljajte in ne uporabljajte v bližini vode, da preprečite potopitev v vodo.
4. V primeru okvare ali poškodbe izdelka ga ne popravljajte sami - obmite se na servisni center.
5. Električne naprave niso namenjene osebam s telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi omejitvami (vključno z otroki) ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja - razen če so pod nadzorom ali so prejele ustrezna navodila o vami uporabi.
6. Otroci se ne smejo igrati z električnimi napravami brez nadzora odrasle osebe.
7. Izdelka ne postavljajte v bližino virov toplote, ognja ali vnetljivih materialov.
8. Da bi se izognili poškodbam kože, izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan ali nepopoln - vrnite ga v servisni center.
9. Ogledalo je občutljiv izdelek - z njim ravnejte previdno in ga pravilno shranjujte.
10. Ogledala ne uporabljajte, če je razpokano ali poškodovano.
11. Če se izdelek zlomi - se drobcev ne dotikajte z rokami.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 – f2]:

Peegli omadused:

Üks pool on tavaline peegel, teine pool on 3-kordse suurendusega

LED-valgustusega peegel

4×AAA (ei kuulu komplekti)



Patarei:

Ohutus: Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid juhiseid.

Elementide kirjeldus:

1. Sisse/välja nupp.
2. LED-tuled.
3. Peegel.
4. Patareipesa.
5. Alus.

Kasutusjuhised:

1. Keerake kaant vastupäeva ja eemaldage see alusest (tähistatud AVA/SULE).
2. Avage patareipesa ja sisestage 4 AAA-patareid, seejärel sulgege pesa.
3. Joondage kaane riivid aluse konksudega.
4. Seejärel sulgege ja keerake päripäeva - veenduge enne kasutamist, et peeglid on suletud.
5. LED-tulede sisse- või väljalülitamiseks vajutage SISSE/VÄLJA nuppu.
6. Pärast kasutamist lülitage lüliti alati asendisse "VÄLJAS".

Kuidas peeglit puhastada?

1. Enne puhastamist veenduge, et seade on välja lülitatud.
2. Pühkige pind pehme niiske lapiga ja kuivatage seejärel kuiva lapiga. Lõpuks poleerige peeglit veeurilapiga.

Ohutusjuhised:

1. Ärge kastke toodet vette ega muudesse vedelikesse; kaitske vee eest ja hoidke lastele kättesaamatus kohas.
2. Lülitage LED-tuled enne puhastamist välja.
3. Ärge asetage ega kasutage vee lähedal, et vältida vette kastmist.
4. Tootle rikke või kahjustuse korral ärge parandage seda ise – võtke ühendust teeninduskeskusega.
5. Elektriseadmed ei ole mõeldud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega inimestele (sh lastele) või kogemuste ja teadmiste puudumiseks – välja arvatud juhul, kui neid jälgitakse või neile on antud asjakohased juhised seadmete ohutuks kasutamiseks.
6. Lapsed ei tohiks elektriseadmetega mängida ilma täiskasvanu järelevalveta.
7. Ärge asetage toodet soojusallikate, tule või tuleohtlike materjalide lähedusse.
8. Nahavigastuste vältimiseks ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud või mittetäielik – tagastage see teeninduskeskusesse.
9. Peegel on õrn toode – käsitsege seda ettevaatlikult ja hoidke seda õigesti.
10. Ärge kasutage peeglit, kui see on pragunenud või kahjustatud.
11. Kui toode puruneb – ärge puudutage kilde kätega.

Lisateavet ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

Veidrodžio savybės:

Viena pusė yra įprastas veidrodis, kita pusė – 3 kartų didinantis veidrodis su LED apšvietimu 4×AAA (nepriedamos)

Baterija:



Saugumas: Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį naudotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų nurodymų.

Elementų aprašymas:

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas.
2. LED lemputės.
3. Veidrodis.
4. Baterijų skyrius.
5. Pagrindas.

Naudojimo instrukcijos:

1. Pasukite dangtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį nuo pagrindo (kaip pažymėta OPEN/CLOSE).
2. Atidarykite baterijų skyrių ir įdėkite 4 AAA baterijas, tada uždarykite skyrių.
3. Sulygiuokite dangtelio sklaščius su pagrindo kabliukais.
4. Tada uždarykite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę – prieš naudodami įsitinkinkite, kad veidrodėliai uždaryti.
5. Paspauskite JUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED lemputes.
6. Po naudojimo visada nustatykite jungiklį į padėtį „OFF“.

Kaip valyti veidrodį?

1. Prieš valydami įsitinkinkite, kad prietaisas išjungtas.
2. Nuvalykite paviršių minkšta, drėgna šluoste, tada nusauskite sausa šluoste. Galiausiai veidrodį nupoliruokite veliūrine šluoste.

Saugos instrukcijos:

1. Nemerkite gaminio į vandenį ar kitus skysčius; saugokite nuo vandens ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Prieš valydami išjunkite LED lemputes.
3. Nestatykite ir nenaudokite šalia vandens, kad išvengtumėte panardinimo į vandenį.
4. Jei gaminys sugenda ar yra pažeistas, netaisykite jo patys – kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
5. Elektriniai prietaisai nėra skirti žmonėms su fiziniais, jutimaisiais ar protiniais apribojimais (įskaitant vaikus) arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi arba jiems būtų pateiktos atitinkamos instrukcijos, kaip juos saugiai naudoti.
6. Vaikai neturėtų žaisti su elektriniais prietaisais be suaugusiųjų priežiūros.
7. Nestatykite gaminio šalia šilumos šaltinių, ugnies ar degių medžiagų.
8. Kad išvengtumėte odos pažeidimų, nenaudokite pažeisto arba nepilnos komplektacijos gaminio – grąžinkite jį į techninės priežiūros centrą.
9. Veidrodis yra glėžnas gaminys – elkitės su juo atsargiai ir tinkamai jį laikykite.
10. Nenaudokite įskilusio arba pažeisto veidrodžio.
11. Jei gaminys sulūžta, nelieskite fragmentų rankomis.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [2 puslapis – f2]:

Spoguļa funkcijas:

Viena puse ir parasts spoguļis, otra puse ir x3 palielināms spoguļis ar LED apgaismojumu 4xAAA (nav iekļauts komplektā)



Baterija:

Drošība: Pirms produkta lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un, lietojot ierīci, ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.

Elementu apraksts:

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
2. LED gaismas.
3. Spoguļis.
4. Bateriju nodalījums.
5. Pamatne.

Lietošanas instrukcijas:

1. Pagrieziet vāku pretēji pulkstenrādītāja virzienam un ņemiet to no pamatnes (kā atzīmēts ar OPEN/CLOSE).
2. Atveriet bateriju nodalījumu un ievietojiet 4 AAA baterijas, pēc tam aizveriet nodalījumu.
3. Izlīdziniet vāka aizbīdņus ar āķiem uz pamatnes.
4. Pēc tam aizveriet un pagrieziet pulkstenrādītāja virzienā - pirms lietošanas pārslēdzieties, vai spoguļi ir aizvērti.
5. Nospiediet IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu LED gaismas.
6. Pēc lietošanas vienmēr iestatiet slēdzi pozīcijā "OFF".

Kā tīrīt spoguļi?

1. Pirms tīrīšanas pārslēdzieties, vai ierīce ir izslēgta.
2. Noslaukiet virsmu ar mikstu, mitru drānu un pēc tam nosusiniet ar sausu drānu. Visbeidzot, nopolējiet spoguļi ar velūra drānu.

Drošības norādījumi:

1. Neiegremdējiet produktu ūdenī vai citos šķidrumos; sargājiet no ūdens un turiet bērniem nepieejamā vietā.
2. Pirms tīrīšanas izslēdziet LED apgaismojumu.
3. Nenovietojiet un nelietojiet ūdens tuvumā, lai izvairītos no iegremdēšanas ūdenī.
4. Produkta darbības traucējumu vai bojājumu gadījumā neremontējiet to pats — sazinieties ar servisa centru.
5. Elektriskās ierīces nav paredzētas cilvēkiem ar fiziskiem, manu vai garīgiem ierobežojumiem (tostarp bērniem) vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņi netiek uzraudzīti vai viņiem nav sniegti atbilstoši norādījumi par to drošu lietošanu.
6. Bērni nedrīkst spēlēties ar elektriskajām ierīcēm bez pieaugušo uzraudzības.
7. Nenovietojiet produktu siltuma avotu, uguns vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
8. Lai izvairītos no ādas traumām, nelietojiet produktu, ja tas ir bojāts vai nepilnīgs — atgrieziet to servisa centrā.
9. Spoguļis ir delikāts produkts — rīkojieties ar to uzmanīgi un uzglabājiet to pareizi.
10. Nelietojiet spoguļi, ja tas ir saplaisājis vai bojāts.
11. Ja produkts saplīst, nepieskarieties tā fragmentiem ar rokām.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [2. lappuse — f2]:

Tűkőr jellemzői:

Az egyik oldal egy normál tűkőr, a másik oldal egy 3-szeres nagyítású tűkőr LED-világítással
4×AAA (nem tartozék)



Elem:

Biztonság: A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és kövesse az abban található utasításokat a készülék használata során.

Elemek leírása:

1. Be/ki gomb.
2. LED-lámpák.
3. Tűkőr.
4. Elemtartó rekesz.
5. Talp.

Kezelési utasítások:

1. Fordítsa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye le az alapról (a NYITÁS/ZÁRÁS jelzés szerint).
2. Nyissa ki az elemtartó rekeszt, helyezzen be 4 AAA elemet, majd zárja be a rekeszt.
3. Igazítsa a fedél reteszeit az alapon található kampókhoz.
4. Ezután zárja be, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba - használat előtt győződjön meg arról, hogy a tűkőr be vannak zárva.
5. Nyomja meg a BE/KI gombot a LED-lámpák be- vagy kikapcsolásához.
6. Használat után mindig állítsa a kapcsolót "KI" állásba.

Hogyan kell tisztítani a tűkört?

1. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Törölje át a felületet puha, nedves ruhával, majd szárazra törölje. Végül velúrkefével polírozza ki a tűkört.

Biztonsági utasítások:

1. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba; óvja a víztől, és tartsa gyermekektől elzárva.
2. Tisztítás előtt kapcsolja ki a LED-lámpákat.
3. Ne helyezze és ne használja víz közelében, hogy elkerülje a vízbe merítést.
4. A termék meghibásodása vagy sérülése esetén ne javítsa meg saját maga – forduljon a szervizközponthoz.
5. Az elektromos készülékek nem fizikai, érzékszervi vagy mentális korlátozottságú személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalat és tudás hiányában szenvedők számára készültek – kivéve, ha felügyelik őket, vagy megfelelő utasításokat kaptak a biztonságos használatra vonatkozóan.
6. Gyermekek felnőtt felügyelete nélkül ne játszanak elektromos készülékekkel.
7. Ne helyezze a terméket hőforrás, tűz vagy gyúlékony anyagok közelébe.
8. A borsérülések elkerülése érdekében ne használja a terméket, ha sérült vagy hiányos – vigye vissza egy szervizközpontba.
9. A tűkőr kényes termék – óvatosan kezelje és megfelelően tárolja.
10. Ne használja a tűkört, ha repedt vagy sérült.
11. Ha a termék eltörik, ne érintse meg kézzel a szilánkokat.

További információk a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

Caracteristici oglindă:

O parte este o oglindă obișnuită, cealaltă parte este o oglindă cu
mărire de x3 cu iluminare LED
4xAAA (nu sunt incluse)



Baterie:

Siguranță: Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați instrucțiunile conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea elementelor:

1. Buton pornit/oprit.
2. Lumini LED.
3. Oglindă.
4. Compartiment baterii.
5. Bază.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasomeric și scoateți-l din bază (conform marcajului DESCHIDERE/ÎNCHIDERE).
2. Deschideți compartimentul bateriilor și introduceți 4 baterii AAA, apoi închideți compartimentul.
3. Aliniați zăvoarele de pe capac cu cârligele de pe bază.
4. Apoi închideți și rotiți în sensul acelor de ceasomeric - asigurați-vă că oglinzile sunt închise înainte de utilizare.
5. Apăsăți butonul PORNIT/OPRIT pentru a aprinde sau stinge luminile LED.
6. Setări întotdeauna comutatorul în poziția „OPRIT” după utilizare.

Cum se curăță oglinda?

1. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de curățare.
2. Ștergeți suprafața cu o cârpă moale și umedă, apoi uscați cu o cârpă uscată. În final, folosiți o cârpă veluroasă pentru a lustrui oglinda.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide; protejați-l de apă și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
2. Stingeți luminile LED înainte de curățare.
3. Nu așezați și nu utilizați în apropierea apei pentru a evita imersiunea în apă.
4. În caz de defecțiune sau deteriorare a produsului, nu îl reparați singur - contactați centrul de service.
5. Aparatele electrice nu sunt destinate persoanelor cu limitări fizice, senzoriale sau mentale (inclusiv copii) sau cărora le lipsește experiența și cunoștințele - decât dacă sunt supravegheate sau li s-au oferit instrucțiuni adecvate despre cum să le utilizeze în siguranță.
6. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatele electrice fără supravegherea unui adult.
7. Nu așezați produsul în apropierea surselor de căldură, foc sau materiale inflamabile.
8. Pentru a evita leziunile pielii, nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau incomplet - returnați-l la un centru de service.
9. Oglinda este un produs delicat - manipulați-o cu grijă și depozitați-o corespunzător.
10. Nu utilizați oglinda dacă este crăpată sau deteriorată.
11. Dacă produsul se sparge - nu atingeți fragmentele cu mâinile.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:

Характеристики зеркала:

Одна сторона — обычное зеркало, другая сторона — 3-кратное увеличительное зеркало со светодиодной подсветкой 4×AAA (не входят в комплект)

Батарея:



Безопасность: Перед использованием продукта прочтите это руководство пользователя и следуйте инструкциям, содержащимся в нем, при использовании устройства.

Описание элементов:

1. Кнопка включения/выключения.
2. Светодиодные индикаторы.
3. Зеркало.
4. Отсек для батареек.
5. Основание.

Инструкция по эксплуатации:

1. Поверните крышку против часовой стрелки и снимите ее с основания (как отмечено OPEN/CLOSE).
2. Откройте отсек для батареек и вставьте 4 батарейки AAA, затем закройте отсек.
3. Совместите защелки на крышке с крючками на основании.
4. Затем закройте и поверните по часовой стрелке — убедитесь, что зеркала закрыты перед использованием.
5. Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы включить или выключить светодиодные индикаторы.
6. Всегда устанавливайте переключатель в положение «ВЫКЛ» после использования.

Как чистить зеркало?

1. Перед чисткой убедитесь, что устройство выключено.
2. Протрите поверхность мягкой влажной тканью, затем вытрите сухой тканью. Наконец, используйте велюровую ткань для полировки зеркала.

Инструкции по безопасности:

1. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости; защищайте от воды и храните в недоступном для детей месте.
2. Выключайте светодиодные лампы перед чисткой.
3. Не размещайте и не используйте вблизи воды, чтобы избежать погружения в воду.
4. В случае неисправности или повреждения изделия не ремонтируйте его самостоятельно — обратитесь в сервисный центр.
5. Электроприборы не предназначены для людей с физическими, сенсорными или умственными ограничениями (включая детей) или с недостатком опыта и знаний — если они не находятся под присмотром или не получили соответствующих инструкций по их безопасному использованию.
6. Дети не должны играть с электроприборами без присмотра взрослых.
7. Не размещайте изделие вблизи источников тепла, огня или легковоспламеняющихся материалов.
8. Во избежание травм кожи не используйте изделие, если оно повреждено или некомплектно — верните его в сервисный центр.
9. Зеркало — деликатное изделие — обращайтесь с ним осторожно и храните его надлежащим образом.
10. Не используйте зеркало, если оно треснуло или повреждено.
11. Если изделие разбилось — не трогайте осколки руками.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 — f2]:

Spillfunksjoner:

Den ene siden er et vanlig spill, den andre siden er et x3 forstørrelsesspill med LED-belysning
4xAAA (ikke inkludert)

Batteri:



Sikkerhet: Les denne brukerhåndboken før du bruker produktet og følg instruksjonene i den når du bruker enheten.

Beskrivelse av elementene:

1. Av/på-knapp.
2. LED-lys.
3. Speil.
4. Batterirom.
5. Sokkel.

Bruksanvisning:

1. Vri dekslet mot klokken og fjern det fra sokkelen (som merket ÅPNE/LUKKET).
2. Åpne batterirommet og sett inn 4 AAA-batterier, lukk deretter rommet.
3. Juster låsene på dekslet med krokene på sokkelen.
4. Lukk deretter og vri med klokken - sørg for at speilene er lukket før bruk.
5. Trykk på AV/PA-knappen for å slå LED-lysene av eller på.
6. Sett alltid bryteren til «AV»-posisjon etter bruk.

Hvordan rengjøre speilet?

1. Sørg for at enheten er slått av før rengjøring.
2. Tørk av overflaten med en myk, fuktig klut, og tørk deretter med en tørr klut. Bruk til slutt en velourklut til å polere speilet.

Sikkerhetsinstruksjoner:

1. Ikke senk produktet ned i vann eller andre væsker. Beskytt mot vann og oppbevar det utilgjengelig for barn.
2. Slå av LED-lysene før rengjøring.
3. Ikke plasser eller bruk i nærheten av vann for å unngå å bli senket ned i vann.
4. Ved feil eller skade på produktet, ikke reparer selv - kontakt servicesenteret.
5. Elektriske apparater er ikke beregnet for personer med fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger (inkludert barn), eller mangel på erfaring og kunnskap - med mindre de er under tilsyn eller har fått passende instruksjoner om hvordan de skal brukes på en sikker måte.
6. Barn bør ikke leke med elektriske apparater uten tilsyn av voksne.
7. Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder, ild eller brennbare materialer.
8. For å unngå hudskader, ikke bruk produktet hvis det er skadet eller ufullstendig – returner det til et servicesenter.
9. Speilet er et delikat produkt – håndter det forsiktig og oppbevar det riktig.
10. Ikke bruk speilet hvis det er sprukket eller skadet.
11. Hvis produktet går i stykker – ikke berør fragmentene med hendene.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 – f2]:

Pellin ominaisuudet:

Toinen puoli on tavallinen peili, toinen puoli on 3-kertaisesti suurentava peili
LED-valaistuksella
4xAAA (eivät sisälly toimitukseen)

Paristo:



Turvallisuus: Ennen tuotteen käyttöä lue tämä käyttöohje ja noudata siinä annettuja ohjeita laitetta käyttäessäsi.

Osien kuvaus:

1. Virtapainike.
2. LED-valot.
3. Peili.
4. Paristolokero.
5. Jalusta.

Käyttöohjeet:

1. Käännä kannta vastapäivään ja irrota se jalustasta (OPEN/CLOSE-merkinnän mukaisesti).
2. Avaa paristolokero ja aseta 4 AAA-paristoa, sulje sitten lokero.
3. Kohdista kannen salvat jalustan koukkuihin.
4. Sulje sitten ja käännä myötäpäivään - varmista, että peilit ovat kiinni ennen käyttöä.
5. Paina ON/OFF-painiketta kytkeäksesi LED-valot päälle tai pois.
6. Aseta kytkin aina "OFF"-asentoon käytön jälkeen.

Kuinka puhdistaa peili?

1. Varmista, että laite on sammutettu ennen puhdistamista.
2. Pyyhi pinta pehmeällä, kostealla liinalla ja kuivaa sitten kuivalla liinalla. Lopuksi kiillota peili velourliinalla.

Turvallisuusohjeet:

1. Älä upota tuotetta veteen tai muihin nesteisiin; suojaa vedeltä ja pidä poissa lasten ulottuvilta.
2. Sammuta LED-valot ennen puhdistamista.
3. Älä aseta tai käytä veden lähellä välttääksesi uppoamisen veteen.
4. Jos tuotteessa on toimintahäiriö tai se vaurioituu, älä korjaa sitä itse – ota yhteyttä huoltokeskukseen.
5. Sähkölaitteita ei ole tarkoitettu henkilöille, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita (mukaan lukien lapset) tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa – ellei heitä valvota tai heille ole annettu asianmukaisia ohjeita niiden turvallisesta käytöstä.
6. Lasten ei tule leikkiä sähkölaitteilla ilman aikuisen valvontaa.
7. Älä aseta tuotetta lämmönlähteiden, tulen tai syttyvien materiaalien lähelle.
8. Vältä ihovammoja äläkä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen – palauta se huoltokeskukseen.
9. Peili on herkkä tuote – käsittele sitä varoen ja säilytä sitä oikein.
10. Älä käytä peiliä, jos se on säröillä tai vaurioitunut.
11. Jos tuote rikkoutuu, älä koske sirpaleita käsilläsi.

Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]:

Χαρακτηριστικά Καθρέφτη:

Η μία πλευρά είναι ένας κανονικός καθρέφτης, η άλλη πλευρά είναι ένας μεγεθυντικός καθρέφτης x3 με φωτισμό LED 4xAAA (δεν περιλαμβάνεται)

Μπαταρία:



Ασφάλεια: Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό κατά τη χρήση της συσκευής.

Περιγραφή στοιχείων:

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
2. Φώτα LED.
3. Καθρέφτης.
4. Θήκη μπαταριών.
5. Βάση.

Οδηγίες λειτουργίας:

1. Γυρίστε το κάλυμμα αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από τη βάση (όπως σημειώνεται ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ).
2. Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε 4 μπαταρίες AAΑ και, στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη.
3. Ευθυγραμμίστε τα μάνδαλα στο κάλυμμα με τα άγκιστρα στη βάση.
4. Στη συνέχεια, κλείστε και γυρίστε δεξιάστροφα - βεβαιωθείτε ότι οι καθρέφτες είναι κλειστοί πριν από τη χρήση.
5. Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα φώτα LED.
6. Πάντα να ρυθμίζετε τον διακόπτη στη θέση "OFF" μετά τη χρήση.

Πώς να καθαρίζετε τον καθρέφτη:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τον καθαρισμό.
2. Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα μαλακό, υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε την με ένα στεγνό πανί. Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα βελούδινο πανί για να γυαλίσετε τον καθρέφτη.

Οδηγίες ασφαλείας:

1. Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά. Προστατέψτε το από το νερό και φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
2. Σβήστε τα φώτα LED πριν τον καθαρισμό.
3. Μην το τοποθετείτε ή το χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό για να αποφύγετε την εμβάπτιση στο νερό.
4. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή ζημιάς του προϊόντος, μην το επισκευάζετε μόνοι σας - επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
5. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν προορίζονται για άτομα με σωματικούς, αισθητηριακούς ή πνευματικούς περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων - εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο χρήσης τους.
6. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με ηλεκτρικές συσκευές χωρίς την επίβλεψη ενήλικου.
7. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας, φωτιάς ή εύφλεκτων υλικών.
8. Για να αποφύγετε τραυματισμούς στο δέρμα, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο ή ελλειπές - επιστρέψτε το σε ένα κέντρο σέρβις.
9. Ο καθρέφτης είναι ένα ευαίσθητο προϊόν - χειριστείτε τον με προσοχή και αποθηκεύστε τον σωστά.
10. Μην χρησιμοποιείτε τον καθρέφτη εάν είναι ραγισμένος ή κατεστραμμένος.
11. Εάν το προϊόν σπάσει - μην αγγίζετε τα θραύσματα με τα χέρια σας.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f2]:

Karakteristike ogledala:

Jedna strana je obično ogledalo, druga strana je ogledalo s x3 povećanjem i LED osvjetljenjem 4xAAA (nisu uključene)

Baterije:



Sigurnost: Prije upotrebe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i slijedite upute u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis elemenata:

1. Gumb za uključivanje/isključivanje.
2. LED svjetla.
3. Ogledalo.
4. Pretinac za baterije.
5. Baza.

Upute za uporabu:

1. Okrenite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite ga s baze (kao što je označeno s OTVORENO/ZATVORENO).
2. Otvorite pretinac za baterije i umetnite 4 AAA baterije, a zatim zatvorite pretinac.
3. Poravnajte zasune na poklopcu s kukama na bazi.
4. Zatim zatvorite i okrenite u smjeru kazaljke na satu - prije upotrebe provjerite jesu li ogledala zatvorena.
5. Pritisnite gumb UKLJUČENO/ISKLJUČENO da biste uključili ili isključili LED svjetla.
6. Nakon upotrebe uvijek postavite prekidač u položaj "ISKLJUČENO".

Kako očistiti ogledalo?

1. Prije čišćenja provjerite je li uređaj isključen.
2. Obrisite površinu mekom, vlažnom krpom, a zatim osušite suhom krpom. Na kraju, upotrijebite velur krpom za poliranje ogledala.

Sigurnosne upute:

1. Ne uranjajte proizvod u vodu ili druge tekućine; zaštitite od vode i držite izvan dohvata djece.
2. Isključite LED svjetla prije čišćenja.
3. Ne postavljajte niti koristite u blizini vode kako biste izbjegli uranjanje u vodu.
4. U slučaju kvara ili oštećenja proizvoda, nemojte sami popravljati - obratite se servisnom centru.
5. Električni uređaji nisu namijenjeni osobama s fizičkim, senzornim ili mentalnim ograničenjima (uključujući djecu) ili nedostatkom iskustva i znanja - osim ako nisu pod nadzorom ili im nisu dane odgovarajuće upute o sigurnom korištenju.
6. Djeca se ne smiju igrati električnim uređajima bez nadzora odrasle osobe.
7. Ne postavljajte proizvod u blizinu izvora topline, vatre ili zapaljivih materijala.
8. Kako biste izbjegli ozljede kože, nemojte koristiti proizvod ako je oštećen ili nepotpun - vratite ga u servisni centar.
9. Ogledalo je osjetljiv proizvod - rukujte s njim pažljivo i pravilno ga pohranite.
10. Nemojte koristiti ogledalo ako je napuklo ili oštećeno.
11. Ako se proizvod razbije - ne dirajte krhotine rukama.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f2]:

Spegelns funktioner:

Ena sidan är en vanlig spegel, den andra sidan är en x3 förstoringsspegel med LED-belysning 4xAAA (ingår ej)



Batteri:

Säkerhet: Läs denna användarmanual innan du använder produkten och följ instruktionerna däri när du använder enheten.

Beskrivning av element:

1. På/av-knapp.
2. LED-lampor.
3. Spegel.
4. Batterifack.
5. Bas.

Bruksanvisning:

1. Vrid locket moturs och ta bort det från basen (enligt markeringen ÖPPNA/STÄNG).
2. Öppna batterifacket och sätt i 4 AAA-batterier, stäng sedan facket.
3. Rikta in spärrarna på locket med krokarna på basen.
4. Stäng sedan och vrid medurs - se till att speglarna är stängda före användning.
5. Tryck på PÅ/AV-knappen för att tända eller släcka LED-lamporna.
6. Ställ alltid strömbrytaren i läge "AV" efter användning.

Hur rengör man spegeln?

1. Se till att enheten är avstängd före rengöring.
2. Torka av ytan med en mjuk, fuktig trasa och torka sedan med en torr trasa. Använd slutligen en velourtrasa för att polera spegeln.

Säkerhetsinstruktioner:

1. Doppa inte produkten i vatten eller andra vätskor; skydda mot vatten och förvara utom räckhåll för barn.
2. Släck LED-lamporna före rengöring.
3. Placera eller använd inte nära vatten för att undvika nedsänkning i vatten.
4. Vid fel eller skada på produkten, reparera inte själv - kontakta servicecentret.
5. Elektriska apparater är inte avsedda för personer med fysiska, sensoriska eller mentala begränsningar (inklusive barn), eller bristande erfarenhet och kunskap - såvida de inte övervakas eller har fått lämpliga instruktioner om hur de används på ett säkert sätt.
6. Barn bör inte leka med elektriska apparater utan vuxenövervakning.
7. Placera inte produkten nära värmekällor, eld eller brandfarliga material.
8. För att undvika hudskador, använd inte produkten om den är skadad eller ofullständig - returnera den till en serviceverkstad.
9. Spegeln är en ömtålig produkt - hantera den försiktigt och förvara den på rätt sätt.
10. Använd inte spegeln om den är sprucken eller skadad.
11. Om produkten går sönder - rör inte vid fragmenten med händerna.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f2]:

Spejlets funktioner:

Den ene side er et almindeligt spejl, den anden side er et x3 forstørrelsesspejl med LED-belysning 4xAAA (medfølger ikke)



Batteri:

Sikkerhed: Læs denne brugermanual, og følg instruktionerne deri, inden du bruger produktet.

Beskrivelse af elementer:

1. Tænd/sluk-knap.
2. LED-lys.
3. Spejl.
4. Batterirum.
5. Base.

Betjeningsvejledning:

1. Drej dækslet mod uret, og fjern det fra basen (som markeret ÅBEN/LUK).
2. Åbn batterirummet, og isæt 4 AAA-batterier. Luk derefter rummet.
3. Juster låsene på dækslet med kroge på basen.
4. Luk derefter, og drej med uret - sørg for, at spejlene er lukket, før du bruger det.
5. Tryk på TÆND/SLUKK-knappen for at tænde eller slukke LED-lysene.
6. Sæt altid kontakten i "OFF"-positionen efter brug.

Hvordan rengør man spejlet?

1. Sørg for, at apparatet er slukket, før rengøring.
2. Tør overfladen af med en blød, fugtig klud, og tør derefter med en tør klud. Brug til sidst en velourklud til at polere spejlet.

Sikkerhedsinstruktioner:

1. Produktet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker; beskyt mod vand og opbevares utilgængeligt for børn.
2. Sluk LED-lysene før rengøring.
3. Produktet må ikke placeres eller bruges i nærheden af vand for at undgå nedsænkning i vand.
4. Reparer ikke selv, hvis produktet ikke fungerer korrekt eller beskadiges - kontakt servicecenteret.
5. Elektriske apparater er ikke beregnet til personer med fysiske, sensoriske eller mentale begrænsninger (herunder børn) eller manglende erfaring og viden - medmindre de er under opsyn eller har fået passende instruktioner om, hvordan de bruges sikkert.
6. Børn bør ikke lege med elektriske apparater uden opsyn af en voksen.
7. Placer ikke produktet i nærheden af varmekilder, ild eller brandfarlige materialer.
8. For at undgå hudskader må produktet ikke bruges, hvis det er beskadiget eller ufuldstændigt - returner det til et servicecenter.
9. Spejlet er et sart produkt - håndtér det forsigtigt og opbevar det korrekt.
10. Brug ikke spejlet, hvis det er revnet eller beskadiget.
11. Hvis produktet går i stykker - må du ikke røre ved fragmenterne med hænderne.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f2]:

Kenmerken van de spiegel: Eén kant is een gewone spiegel, de andere kant is een x3 vergrotende spiegel met ledverlichting.
Batterij: 4xAAA (niet inbegrepen)



Veiligheid: Lees voor gebruik van het product deze gebruikershandleiding en volg de instructies die erin staan.

Beschrijving van de onderdelen:

1. Aan/uit-knop.
2. Led-lampjes.
3. Spiegel.
4. Batterijvak.
5. Basis.

Gebruiksaanwijzing:

1. Draai het deksel tegen de klok in en verwijder het van de basis (zoals aangegeven met OPEN/CLOSE).
2. Open het batterijvak, plaats 4 AAA-batterijen en sluit het vak.
3. Lijn de vergroendingen van het deksel uit met de haakjes op de basis.
4. Sluit het deksel en draai met de klok mee - zorg ervoor dat de spiegels gesloten zijn voor gebruik.
5. Druk op de aan/uit-knop om de led-lampjes in of uit te schakelen.
6. Zet de schakelaar na gebruik altijd op "UIT".

Hoe maak ik de spiegel schoon?

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het schoonmaakt.
2. Veeg het oppervlak af met een zachte, vochtige doek en droog het vervolgens af met een droge doek. Polijst de spiegel tot slot met een velours doek.

Veiligheidsinstructies:

1. Dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen; bescherm het tegen water en houd het buiten bereik van kinderen.
2. Schakel de led-verlichting uit voordat u het schoonmaakt.
3. Plaats of gebruik het product niet in de buurt van water om onderdompeling in water te voorkomen.
4. Repareer het product niet zelf in geval van een storing of schade - neem contact op met het servicecentrum.
5. Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen (inclusief kinderen) of met een gebrek aan ervaring en kennis - tenzij ze onder toezicht staan of passende instructies hebben gekregen over het veilige gebruik ervan.
6. Kinderen mogen niet zonder toezicht van een volwassene met elektrische apparaten spelen.
7. Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen, vuur of ontvlambare materialen.
8. Om huidirritatie te voorkomen, gebruik het product niet als het beschadigd of onvolledig is - breng het terug naar een servicecentrum.
9. De spiegel is een kwetsbaar product - ga er voorzichtig mee om en bewaar hem zorgvuldig.
10. Gebruik de spiegel niet als deze gebarsten of beschadigd is.
11. Als het product breekt - raak de fragmenten dan niet met uw handen aan.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f2]:

Ayna Özellikleri:
Pili:

Bir tarafı normal ayna, diğer tarafı LED aydınlatmalı x3 büyüteçli aynadır
4xAAA (dahil değildir)



Güvenlik: Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken içindeki talimatları izleyin.

Elemanların açıklaması:

1. Açma/kapama düğmesi.
2. LED ışıklar.
3. Ayna.
4. Pili bölmesi.
5. Taban.

Kullanım talimatları:

1. Kapağı saat yönünün tersine çevirin ve tabandan çıkarın (AÇIK/KAPALI olarak işaretlenmiştir).
2. Pili bölmesini açın ve 4 adet AAA pil takın, ardından bölmeyi kapatın.
3. Kapaktaki mandalları tabandaki kancalarla hizalayın.
4. Ardından kapatın ve saat yönünde çevirin - kullanmadan önce aynaların kapalı olduğundan emin olun.
5. LED ışıklarını açmak veya kapatmak için AÇIK/KAPALI düğmesine basın.
6. Kullanımdan sonra anahtarı her zaman "KAPALI" konumuna getirin.

Ayna nasıl temizlenir?

1. Temizlemeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
2. Yüzeyi yumuşak, nemli bir bezle silin, ardından kuru bir bezle kurulayın. Son olarak aynayı cilalamak için kadife bir bez kullanın.

Güvenlik talimatları:

1. Ürünü suya veya diğer sıvılara daldırmayın; suya karşı koruyun ve çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
2. Temizlemeden önce LED ışıklarını kapatın.
3. Suya batmasını önlemek için suya yakın bir yere koymayın veya kullanmayın.
4. Ürün arızalanırsa veya hasar görürse, kendinizi tamir etmeyin - servis merkezine başvurun.
5. Elektrikli cihazlar, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kısıtlı olanlar (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler için tasarlanmamıştır - gözetim altında olmadıkları veya güvenli bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda uygun talimatlar verilmediği sürece.
6. Çocuklar yetişkin gözetimi olmadan elektrikli cihazlarla oynamamalıdır.
7. Ürünü ısı, ateş veya yanıcı maddelerin yakınına koymayın.
8. Cilt yaralanmalarını önlemek için, hasarlı veya eksikse ürünü kullanmayın - bir servis merkezine iade edin.
9. Ayna hassas bir üründür - dikkatli kullanın ve düzgün bir şekilde saklayın.
10. Çatlamış veya hasarlıysa aynayı kullanmayın.
11. Ürün kırılırsa - parçaları ellerinizle dokunmayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f2]:

Характеристики на огледалото: Едната страна е обикновено огледало, другата страна е огледало с 3-кратно увеличение и LED осветление

Батерия: 4×AAA (не са включени)



Безопасност: Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте инструкциите, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на елементите:

1. Бутон за включване/изключване.
2. LED светлини.
3. Огледало.
4. Отделение за батерии.
5. Основа.

Инструкции за работа:

1. Завертете капака обратно на часовниковата стрелка и го свалете от основата (както е маркирано с OPEN/CLOSE).
2. Отворете отделениято за батерии и поставете 4 AAA батерии, след което затворете отделениято.
3. Подравнете ключалките на капака с кулите на основата.
4. След това затворете и завъртете по часовниковата стрелка - уверете се, че огледалата са затворени преди употреба.
5. Натиснете бутона ON/OFF, за да включите или изключите LED светлините.
6. Винаги поставяйте превключвателя в положение "OFF" след употреба.


Как да почистите огледалото?

1. Уверете се, че устройството е изключено преди почистване.
2. Избършете повърхността с мека, влажна кърпа, след което я подсушете със суха кърпа. Накрая използвайте велурена кърпа, за да полирате огледалото.

Инструкции за безопасност:

1. Не потапяйте продукта във вода или други течности; пазете от вода и дръжте далеч от деца.
2. Изключете LED светлините преди почистване.
3. Не поставяйте и не използвайте близо до вода, за да избегнете потапяне във вода.
4. В случай на неизправност или повреда на продукта, не го ремонтирайте сами - свържете се със сервизен център.
5. Електрическите уреди не са предназначени за хора с физически, сензорни или умствени ограничения (включително деца) или липса на опит и знания - освен ако не са под наблюдение или не са получили подходящи инструкции как да ги използват безопасно.
6. Децата не трябва да играят с електрически уреди без надзор от възрастен.
7. Не поставяйте продукта близо до източници на топлина, огън или запалими материали.
8. За да избегнете наранявания на кожата, не използвайте продукта, ако е повреден или непълен - върнете го в сервизен център.
9. Огледалото е деликатен продукт - боравете с него внимателно и го съхранявайте правилно.
10. Не използвайте огледалото, ако е напукано или повредено.
11. Ако продуктът се счупи - не докосвайте фрагментите с ръце.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f2]:



5. ڪ. ع. ق. ل. ا.

هل رما في ظننت في فيك

٢. فيظنننا لبق LED حي باصرم ي فطاً .

مرابكل فارشا نود هي ابرمكل مره جالاب ل فطلا بعلي ال ابجي ٦.

لَا تَعْتَصِلْ عَلَيْهِ قُلُوبًا دَلِيلًا وَأَرَانَا أَوْفَارَ الْجَمَادِ صُمْنَا بِرِقَابٍ جُنْحًا عَضَّتْ أَلۡ

فَمَذْخُورُكُمْ يُلَا مَدْعَاً - لِمَتَكُمْ رِيغُوا أَفَلَا تَنَالُوا إِذَا جِئْتُمُ الْمَدْعُوسَاتِ أَلْ دُلْ جَلَالُ ابْنِ جَلٍّ ٨.

9. جي حص لک شرب اونڙو رڌو ڇو اهڙو دوائ - ساس جڏهن ڦاريا.

قَالَ وَأَقُوقْ شَرِّكَم بَيْنَكَ إِذَا قُلْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ ۱۰

۱۱. کئی دین ایاضل اسلٹ ال - جن مل رس کن ل اح یف .

[۲۲- ۲ة فصل] تاجتین ملو، ظفر شلا لوح تامل عملانم دیژمل



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu produktu. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Prawidłowe obchodzenie się w gospodarstwie domowym ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami pozytywnie przyczynia się do ponownego użycia i odzysku, w tym



recyklingu, zużytego sprzętu.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators must not be mixed with other waste. This is indicated by the crossed-out bin symbol on the product packaging. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may result in damage to health or environmental pollution. Correct household handling of used electrical and electronic equipment and batteries and accumulators positively contributes to the reuse and recovery, including recycling, of used equipment.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt wymieniony powyżej jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna na stronie internetowej: www.beautifly.eu/deklaracje

[EN] Abbreviated declaration of conformity: The manufacturer declares under its sole responsibility that the Looking glass light Mirror the product mentioned above complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full text of the declaration of conformity is available on the website: www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beautifly Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: Looking glass light Mirror

Made in China.

SN: 06255903003703242

Marka: Beautifly

e-mail: serwis@beautifly.eu