

Kandao Meeting Pro


ALL-IN-ONE CONFERENCE CAMERA

360

K A N D A O 

Bruksanvisning

Packlista




KAMERA



LINSSKYDD



FJÄRRKONTROLL



FÖRVARINGSVÄSKA



SNABB-
GUIDE




GARANTI-
KORT



ADAPTER




USB-C TILL
USB-C(3m)



USB-C TILL
USB-A(1.5m)

Beskrivning av delar



1 Linsskydd

2 PÅ/AV knapp

3 Volymknapp

4 LAN

5 USB-C IN

6 Lins

7 LED

8 HDMI

9 SD-bajonett


10 Mute/inspelningsknapp

11 Lägesknapp

12 USB-A

13 USB-C OUT

Knappinstruktioner





PÅ / AV-knapp

Håll inne 3 sekunder för att slå PÅ/AV; Kort tryck för att växla till viloläge, ytterligare ett kort tryck för att väcka till liv.




Volymknapp

Höja/sänka högtalarens volym.



HDMI1080P ↔ 720p

Håll in "VOL+" och "VOL-" i 3 sekunder för att byta 1080p/ 720p.



Mute/Inspelningsknapp

Kort tryck för att stänga av mikrofonen; Håll 3s för att spela in video lokalt.





Lägesknapp

Tryck kort för att växla mellan olika lägen; Håll ner 3 sekunder för att låsa skärmen FOV.

Anslutning och användning



1 Ansluta till skärmen:

1. Anslut Kandao Meeting Pro till nätadaptern.
2. Anslut Kandao Meeting Pro och skärm via HDMI-port.
3. Håll länge nere PÅ/AV-knappen  för att slå på Kandao Meeting Pro med grönt ljus på.
4. Håll nere "VOL+" och "VOL-"  i 3 sekunder för att byta 1080p / 720p.
5. Nätverk kan anslutas via Ethernet-kabel eller Wifi.
6. Öppna videokonferensplattform, exempelvis Skype eller Zoom. Lyckad anslutning till mötet uppnås när blått ljus förblir tänd.
7. Tryck kort på PÅ/AV-knappen  för att gå in i viloläge när mötet är klart.
8. Tryck länge på PÅ/AV-knappen  för att stänga av Kandao Meeting Pro, om det behövs.



2 Anslutning till dator:

1. Ansluta Kandao Meeting Pro till nätadaptern.
2. Tryck länge på PÅ / AV-knappen  för att slå på Kandao Meeting Pro med grönt ljus på.
3. Anslutning av Kandao Meeting Pro och dator via USB OUT-port
4. Öppna videokonferensplattform, exempelvis Skype eller Zoom). Lyckad anslutning till mötet uppnås när blått ljus förblir tänd.
5. Tryck kort på PÅ/AV-knappen  för att gå in i viloläge när mötet är klart.
6. Tryck länge på PÅ/AV-knappen  för att stänga av Kandao Meeting Pro, om det behövs.





Obs:

Under användning, när den är ansluten till datorn, finns det ingen utgång från HDMI. Mus och tangentbord kan inte heller användas.

Systemuppdatering

Ansluta Kandao Meeting Pro med skärm via HDMI-uttag för att säkerställa att nätverket är anslutet. Systemet kommer visa ett meddelande om uppdatering. Klicka  för att uppdatera.




Fjärrkontroll

1. Strömbrytaren kontrollerar både viloläge och vaket läge i Kandao Meeting Pro.
2. Fjärrkontrollen kopplas bort när Kandao Meeting Pro är i viloläge.
3. Tryck på valfri knapp för att återansluta fjärrkontrollen medan Kandao Meeting Pro är på.

Obs:

1. Fjärrkontrollen ska vara utrustad med två AAA-batterier.
2. Du kan hålla "OK" och "VOL-" intryckta samtidigt i 3 sekunder medan indikatorlampan lyser. Kandao Meeting Pro ansluts automatiskt till fjärrkontrollen. När den väl är ansluten kommer kontrollampan på fjärrkontrollen att vara släckt och displayen kommer visa "Controller connected (Kontroll ansluten)".



※För mer detaljerade instruktioner, besök följande URL:

ww0.kandaovr.com/resource/Kandao_Meeting_Pro_User_Guide.pdf



Påstående

- 1 Läs och följ alla instruktioner noggrant.
- 2 Observera alla varningar.
- 3 Använd den inte i närheten av värmekällor som radiatorer, elektriska värmare, kaminer eller annan värmeproducerande utrustning.
- 4 Använd endast komponenter och tillbehör som tillhandahålls av Kandao.
- 5 Vänligen hänvisa allt underhållsarbete till kvalificerad person. Oavsett vilken typ av skada utrustningen drabbas av, såsom trasig strömkabel eller kontakt, vätskeinträngning eller föremål som faller in i utrustningen, regn eller fukt, inte kan fungera normalt eller falla, krävs underhåll.

Kamerasäkerhet

Varning: Om du inte vidtar följande försiktighetsåtgärder kan du bli allvarigt skadad eller dödad av elchock eller brandkatastrof, eller din Intelligent 360-graders panoramakamera kan skadas: Kontrollera innan du använder kameran och tillbehör för att se till att de är intakta. För säkerhet kan endast Kandao-tillbehör som medföljer enheten eller äkta köpta användas. Skador som orsakats av användning av obehöriga tillbehör eller delar täcks inte av garantin.

- 1 Placera eller fixera inte produkten på en instabil yta. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan produkten lossna eller falla av, orsaka en olycka eller skada på enheten.
- 2 Observera alla säkerhetsföreskrifter för när du använder extern nätanslutning.
- 3 Linsen på Intelligent 360 graders panoramakamera är gjord av glas. Om linsen är skadad, se till att hantera den försiktigt så att du inte repas av den trasiga linsen / glaset.
- 4 Kamerans temperatur kan stiga under normal användning. Stäng av apparaten och låt den svalna innan du använder den igen.
- 5 Denna produkt är inte en leksak och du är ensam ansvarig för att följa alla lokala lagar, förordningar och begränsningar.
- 6 Använd inte den intelligenta 360-graders panoramakameran för obehörig övervakning, uppriktig fotografering eller på något sätt som bryter mot personuppgiftsreglerna.
- 7 Försiktighetsåtgärder: placera inte kameran i extremt kalla eller varma miljöer. Extremt kalla eller varma förhållanden kan göra att kameran tillfälligt slutar fungera korrekt.

- 8 **Varning:** det finns inget skydd för de två linserna i den intelligenta 360 graders panoramakameran. Om du inte är uppmärksam är det lätt att det blir repor. Undvik att placera linsen på någon yta. Linsskrapor täcks inte av garantin.