




1. Screw the Flexible Grip to the base of the Baby unit using the universal screw.
2. Fold the Looped leg under the desired surface and insert the remaining legs through to secure the Baby unit.




3. Fold the inserted legs against the Loop to prevent them from slipping out.
4. The Flexible Grip can be shaped to suit any surface, and can even be used as a stand.




5. The Flexible Grip can be shaped as shown for Higher stand mode.
6. The Flexible Grip can be wrapped around and secured on poles and beams.




1. Schrauben Sie den Flexible Grip mit der Universalschraube unten an das Babygerät.
2. Klappen Sie das Schlaufenbein unter die gewünschte Fläche und stecken Sie die restlichen Beine hindurch, um das Babygerät zu befestigen.




3. Klappen Sie die hindurchgesteckten Beine zur Schlaufe, um zu verhindern, dass sie heraus rutschen.
4. Die Form des Flexible Grip kann an jede Fläche angepasst werden und er kann als Ständer verwendet werden.




5. Für einen höheren Standmodus kann der Flexible Grip wie dargestellt geformt werden.
6. Der Flexible Grip kann um Stangen und Balken gewickelt und an ihnen befestigt werden.




1. Fixez le Flexible Grip à la base de l'unité bébé à l'aide de la vis universelle.
2. Repliez le pied avec la boucle sous la face désirée et insérez les autres pieds à travers la boucle pour fixer fermement l'unité bébé.




3. Repliez les pieds ainsi insérés contre la boucle pour les empêcher de glisser.
4. Le Flexible Grip peut être façonné pour s'adapter à n'importe quelle surface, et il peut même être utilisé comme support.




5. Le Flexible Grip peut être façonné comme le montre l'illustration pour former un support surélevé.
6. Le Flexible Grip peut être enroulé et fixé sur des poteaux et des poutres.




1. Schroef de Flexible Grip aan de voet van het babytoestel met gebruik van de universele schroef.
2. Vouw de poot met de lus onder het gewenste oppervlak en steek de resterende poten er doorheen om het babytoestel vast te zetten.




3. Vouw de geplaatste poten tegen de lus om te voorkomen dat ze los raken.
4. Flexible Grip kan worden aangepast aan elk oppervlak, en kan zelfs als standaard worden gebruikt.




5. De Flexible Grip kan worden gevormd om een hogere ondersteuning te maken.
6. De Flexible Grip kan aan tralies en buizen worden vastgezet.




1. Atornille el Flexible Grip a la base de la unidad para bebés con el tornillo universal.
2. Pliegue la pata en bucle bajo la superficie deseada e inserte el resto de patas para fijar la unidad para bebés.




3. Pliegue las patas insertadas sobre el bucle para evitar que se salgan.
4. El Flexible Grip se puede moldear para adaptarlo a cualquier superficie, y se puede utilizar incluso como soporte.




5. El Flexible Grip se puede moldear como se muestra en la imagen para el modo de soporte más alto.
6. El Flexible Grip se puede envolver en torno a postes y vigas, para así fijarlo a ellos.




1. Avvitare Flexible Grip alla base dell'unità bimbo utilizzando la vite universale.
2. Ripiegare il piedino avvolto sotto alla superficie desiderata e inserire i piedini rimanenti per fissare l'unità bimbo.



3. Piegar i piedini inseriti contro l'anello per impedire che scivolino via.
4. Flexible Grip può essere modellato in modo da adattarsi a qualsiasi superficie e può anche essere utilizzato come supporto.



5. Flexible Grip può essere modellato come mostrato per un posizionamento più elevato come supporto.
6. Flexible Grip può essere avvolto e fissato su poli e raggi.



WARNING:

- Der Flexible Grip muss sich immer mindestens 1 Meter vom Baby entfernt befinden.
- Der Flexible Grip ist kein Spielzeug.
- Der Flexible Grip ist kein essbarer Gegenstand und er ist nicht für Personen geeignet, bei denen die Gefahr besteht, dass sie Objekte in den Mund nehmen.
- Sollte die Silikonbeschichtung des Flexible Grip Risse, Schnitte oder Schäden aufweisen, stellen Sie die Verwendung des Flexible Grip ein und werfen Sie ihn umgehend weg.
- Entfernen Sie den Sicherungsring oder die Montageschraube nicht, da es sich dabei um kleine Teile handelt, die eine Erstickenungsgefahr darstellen können.
- Do not remove the circlip or mounting screw as these are small parts and may present a choking hazard.

CHOKING HAZARD – Small Parts. Not for children under 3 years. Use with adult supervision only.

ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

AVERTISSEMENT :

- Le Flexible Grip doit être tenu à une distance d'au moins 1 mètre du bébé.
- Le Flexible Grip n'est pas un jouet.
- Le Flexible Grip est un objet non comestible et n'est pas destiné à toute personne ayant tendance à placer des objets dans la bouche.
- Si le revêtement de silicone doux couvrant votre Flexible Grip est craquelé, coupé ou endommagé de quelque façon qui soit, cessez de l'utiliser et jetez-le immédiatement.
- Ne retirez pas le l'anneau de retenue ou la vis de montage car ce sont des petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : petites pièces. Non destiné aux enfants de moins de 3 ans. Doit être utilisé par un adulte uniquement.

WAARSCHUWING:

- De Flexible Grip moet minimaal 1 meter van de baby zijn verwijderd.
- De Flexible Grip is geen speelgoed.
- De Flexible Grip is oneetbaar en moet uit de buurt gehouden worden van kinderen die de neiging hebben voorwerpen in hun mond steken.
- Als de zachte siliconen coating van de Flexible Grip is gebarsten, gesneden of op enige wijze is beschadigd, direct stoppen met gebruik en weggooien.
- De borgring of montageschroef niet verwijderen omdat dit kleine onderdelen zijn die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.

VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Gebruik alleen met toezicht van een volwassene.

ADVERTENCIA:










































- El Flexible Grip se debe mantener a una distancia máxima de un metro con respecto al bebé.
- El Flexible Grip no es un juguete.
- El Flexible Grip es un objeto no comestible, y no está diseñado para personas que tengan tendencia a llevarse objetos a la boca.
- Si el revestimiento de silicona blanda que cubre el Flexible Grip se agrieta, corta o sufre cualquier otro tipo de daño, deje de usarlo y deshágase de él inmediatamente.
- No desmonte el circlip ni el tornillo de montaje, ya que son piezas pequeñas y pueden suponer un riesgo de asfixia.

RIESGO DE ASFIXIA: Piezas pequeñas. No apto para niños de menos de tres años. Usar solo bajo la supervisión de un adulto.

AVVERTENZA:

- Flexible Grip deve essere tenuto ad almeno 1 metro di distanza dal bambino.
- Flexible Grip non è un giocattolo.
- Flexible Grip non è commestibile e non deve essere utilizzato da persone che hanno la tendenza a portarsi tutti gli oggetti alla bocca.
- Se il rivestimento morbido in silicone che copre Flexible Grip si lesiona, si taglia o si danneggia in qualche modo, interrompere l'utilizzo e gettarlo via immediatamente.
- Non rimuovere l'anello elastico né la vite di montaggio poiché sono parti piccole che potrebbero presentare un rischio di soffocamento.

RISCHIO DI SOFFOCAMENTO - Parti piccole. Non idoneo per bambini di età inferiore ai 3 anni. Usare solo con la supervisione di un adulto.

PT	EL	SE	PL	PL	HU	CZ	DA
UTILIZAÇÃO DAS PERNAS DO FLEXIBLE GRIP	ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΟΥ FLEXIBLE GRIP	SÅ HÅR ANVÄNDER DU FLEXIBLE GRIP LEGS	SPÓSÓB UŻYCIA UCHWYTU FLEXIBLE GRIP		RUGALMAS ÁLLVÁNY	MANIPULACE S NOŽKAMI POUTKA FLEXIBLE GRIP	FLEKSIBELT GREB BENHÅNDBTERING
1. Aparafuse o Flexible Grip à base da unidade do bebé utilizando o parafuso universal.   3. Dobre as pernas introduzidas contra o orifício para impedir que estas se soltem.   5. O Flexible Grip pode ser moldado conforme apresentado para um modo de suporte mais elevado.  	1. Βιδώστε το Flexible Grip στη βάση της μονάδας Μωρού χρησιμοποιώντας ένα κοινό κατσαβίδι.   3. Διπλώστε τα πόδια που έχετε περάσει μέσα από το δακτύλιο για να τα εμποδίσετε να γλιστρήσουν έξω από αυτόν.   5. Το Flexible Grip μπορεί να διαμορφωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα να λειτουργία υψηλότερου στήριγματος.  	1. Skruva fast Flexible Grip med universalskruven i Barnenhetens stöd.   3. Vik de andra benen mot det böjda benet så att de inte glider isär.   5. Flexible Grip kan även stå för sig själv.  	1. Za pomocą wkręta uniwersalnego przykręć uchwyt Flexible Grip do podstawy kamery.   3. Aby zapobiec wysunięciu się nóżek z pętli, zagnij je wokół pętli.   5. Uchwyt Flexible Grip można ukształtować w sposób przedstawiony na rysunku. Stanie się wtedy statywem wyższym.  		1. Egy univerzális csavar segítségével csavarozza a rugalmas állvány a babaegység bázisához.   3. Annak érdekében, hogy ne csúszzanak ki, hajtsa az áthúzott lábakat kifelé.   5. A rugalmas állvány az ábrán láthatóak szerint magasabb állványként is használható.  	1. Přišroubujte poutko Flexible Grip k základně jednotky pro dítě pomocí univerzálního šroubu.   3. Nožky, které jste protáhli smyčkou, ohněte na její druhou stranu, aby nevyklouzly.   5. Poutko Flexible Grip můžete vytvarovat do vyvýšeného stojanu podle obrázku.  	1. Skru det fleksible håndtag fast til bunden af babyenheden med universalskruen.   3. Fold de indsatte ben mod løkken for at forhindre dem i at glide ud.   5. Det fleksible greb kan formes som vist for højere standtilstand.  

AVISO:

- O Flexible Grip tem de ser mantido no mínimo a 1 metro de distância do bebé.
- O Flexible Grip não é um brinquedo.
- O Flexible Grip é um objecto não comestível e não se destina a qualquer pessoa que tenha tendência para colocar objectos na boca.
- Na eventualidade do revestimento em silicone flexível que cobre o Flexible Grip estar, de algum modo, rachado, cortado ou danificado, deixe de utilizar o aparelho e elimine-o imediatamente.
- Não retire o anel de fixação ou parafuso de montagem uma vez que se tratam de peças pequenas e que podem apresentar perigo de asfixia.

PERIGO DE ASFIXIA – Peças pequenas. Não se destina a crianças com menos de 3 anos. Utilizar apenas com supervisão adulta.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Το Flexible Grip πρέπει να διατηρείται σε απόσταση όχι μικρότερη από 1 μέτρο από το μωρό.
- Το Flexible Grip δεν είναι παιχνίδι.
- Το Flexible Grip είναι ένα μη βρώσιμο αντικείμενο και δεν προορίζεται για οποιοδήποτε άτομο που έχει την τάση να βάζει αντικείμενα στο στόμα του.
- Σε περίπτωση που η μαλακή επίστρωση σιλικόνης που καλύπτει το Flexible Grip ραγίζει, κοπεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το Flexible Grip και πετάξτε το αμέσως.
- Μην αφαιρείτε το δακτύλιο συγκράτησης ή τη βίδα στερέωσης καθώς αυτά είναι μικρά κομμάτια και ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Μικρά εξαρτήματα. Όχι για παιδιά κάτω των 3 ετών. Να γίνεται χρήση μόνο με την επιβλεψη ενήλικου.

VARNING:

- Flexible Grip får inte vara närmare barnet än 1 meter.
- Flexible Grip är inte en leksak.
- Flexible Grip är inte lämplig för sådana personer som gärna stoppar saker i munnen.
- Sluta med att använda Flexible Grip om silikonen som täcker enheten är spräckt eller skadad på annat sätt. Kasta den genast.
- Avlägsna inte låsringen eller fästsruven. Dessa är mindre delar som lätt kan orsaka kvävning.

KVÄVNINGSFARA – Små delar. Inte lämplig för barn under 3 år. Skall bara användas av vuxen person.

OSTRZEŻENIE

- Uchwyt Flexible Grip musi znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od dziecka.
- Uchwyt Flexible Grip nie jest zabawką.
- Uchwyt Flexible Grip jest niejadalny i nie jest przeznaczony dla osób, które mają tendencję do wkładania różnych przedmiotów do ust.
- Jeżeli powłoka z miękkiego silikonu uchwytu Flexible Grip jest pęknięta, przecięta lub uszkodzona w inny sposób, należy natychmiast zaprzestać używania uchwytu i pozbyć się go.
- Nie demontować pierścienia sprężynującego ani wkręta mocującego, ponieważ są to małe elementy, które grożą zadławieniem.

RYZYKO ZADŁAWIENIA — małe elementy. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

FIGYELMEZTETÉS:

- A rugalmas állvány a babától minimum 1 méter távolságban tartandó.
- A rugalmas állvány nem játék.
- A rugalmas állvány nem ehető, olyan személy ne használja, aki hajlamos tárgyakat a szájába venni.
- Amennyiben a rugalmas állványon lévő puha szilikonból készült fedőréteg megreped vagy bármely módon megsérül, használátát azonnal szüntesse be, és ne használja tovább.
- Ne távolítsa el a rugós biztonsótút és a rögzítőcsavart, mivel ezek fulladásveszélyt okozhatnak.

FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek. 3 éves kor alatt nem ajánlott. Kizárólag felnőtt felügyelettel használható.

VAROVÁNÍ:

- Poutko Flexible Grip nesmí být umístěno blíže než 1 metr od dítěte.
- Poutko Flexible Grip není hračka.
- Poutko Flexible Grip je nepoživatelný předmět a není určen pro osoby, které mají sklon si vkládat předměty do úst.
- Pokud dojde k popraskání, nařiznutí či poškození měkké silikonové svrchní vrstvy poutka Flexible Grip, přestaňte ho používat a neprodleň ho vyhodte.
- Neodstraňujte kroužek ani montážní šroub, protože se jedná o malé části, které mohou znamenat riziko udušení.

RIZIKO UDUŠENÍ – malé části. Nevhodné pro děti do 3 let. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.

ADVARSEL:

- Det fleksible greb skal holdes mindst 1 meter fra babyen.
- Det fleksible greb er ikke legetøj.
- Det fleksible greb er en uspiselig genstand og er ikke beregnet til personer, der har tendens til at putte genstande i munden.
- Hvis den bløde silikonebelægning, der dækker dit Flexible Grip, er revnet, skåret eller beskadiget på nogen måde, skal du stoppe med at bruge grebet og kassere det med det samme.
- Fjern ikke låseringen eller monteringskruen, da disse er små dele og kan udgøre en kvælningssfare.

KVÆLNINGSFARE – Små dele. Ikke egnet til børn under 3 år. Må kun anvendes under opsyn af voksne.