

- ## USACIÓN EN UN TRÍPODE O MONÓPODE
- Los prismáticos se pueden fijar en posición horizontal en un trípode fotográfico o un monópode para obtener más estabilidad y confort cuando se observa de manera prolongada.
- Proceda como sigue para hacerlo:
- 1 Desenrosque la tapa en el extremo de la articulación central junto a los objetivos en el sentido inverso de las agujas de la reloj.
 - 2 Atonille la rosca de un adaptador de trípode para prismáticos (soporte curvado a 90° no incluido) en el orificio roscado.
 - 3 Fije el otro extremo del adaptador a un trípode o un monópode que disponga de una bandeja compatible con este.
- ## CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
- Alimpe con regularidad los oculares y objetivos para evitar que la suciedad impida el paso de la luz y altere las imágenes. Los tipos de limpieza que se recomiendan son los siguientes:
- 1 Retire el polvo y otra suciedad que haya en los oculares y los objetivos con una pera de aire, un pincel de limpieza óptico suave o una bomba de aire presurizado.
- 2 Frote delicadamente la superficie con la tela de microfibras incluida realizando un movimiento circular. Procure no apretar mucho y usar un tipo áspero tipo papel absorbente o pañuelo de papel para no dañar el revestimiento de las lentes o rayarlas.
- 3 Puede aplicar un líquido de limpieza para objetivos fotográficos o gafas en la tela de microfibras como complemento. En ese caso, frote delicadamente las lentes efectuando un movimiento circular del centro al exterior. Procure no aplicarlo directamente en las lentes y usar un producto de limpieza doméstico como el limpiacristales.
- 4 Evite tocar las lentes y limpie cualquier huella de dedos directamente después del contacto, porque la suciedad de la piel también puede dañar su revestimiento.
- 5 Para limpiar la superficie de los prismáticos, sople primero la suciedad acumulada en los huecos. Pase después un trapo suave y limpio, ligeramente humedecido para eliminar los posibles restos, por toda la superficie y limpie, si es necesario, con la ayuda de otro trapo similar pero más seco. No aplique benceno, diluyente o disolvente orgánico.
- 6 No trate nunca de desmontar los prismáticos para limpiar el interior.

